

現在使用中の Artwin 各種ソフトの詳細 Version 確認方法。

- 1、Artwin Layout C:\Artwin\Layout\HISTORY の中の、更新日時が最新版の Support*****.hst ファイルをメモ帳で開いて確認してください。

Artwin Layout Ver 3. 4 ノードロック版 サポート=V3-4-13 詳細 Version を表示しています。

- 2、Artwin Schematic C:\Artwin\Schematic\HISTORY の中の、更新日時が最新版の Support*****.hst ファイルをメモ帳で開いて確認してください。

Artwin Schematic Ver 3. 3 ノードロック版 サポート=V03-03-10 詳細 Version を表示しています。

- 3、Artwin NetConvert C:\Artwin\NetCnv\history の中の、更新日時が最新版の Support*****.hst ファイルをメモ帳で開いて確認してください。

Artwin NetConvert 3.0 サポート=V03-02-01 詳細 Version を表示しています。

最新版の Artwin 各種ソフトの Version 確認、
ダウンロードしたファイルに詳細 Version が記載されております。

Layout-Ver3-4-13-20190628.zip

Schematic-Ver03-3-10-20190525.zip

NetCnv-3-2-1-20190301.zip